Kurzanleitung Sendersuchlauf

Panasonic Model TX-L42DTW60 und typähnliche Geräte





Sendersuchlauf

1.	WIII Magget-Mensil 2/2 WIII Magget-Mensil Common Interface Datasservice Anneendung Juste Vectorevice Juste Vectorevice Anneer Einstellungen Vectorevice Juste Vectorevice Anneer Einstellungen Vectorevice Marker Einstellungen Vectorevice Marker Einstellungen Vectorevice Marker Einstellungen	Drücken Sie auf Ihrer Fernbedienung die Taste MENU . Es erscheint das Hauptmenü. Wählen Sie im Hauptmenü unter Setup die Option System-Menü und bestätigen Sie mit OK .
2.	VIII Bitaget Head System-Menäl Bital System-Menäl Bital System-Menäl Software-Update Schweiz (Deutsch) Torn Schweiz (Deutsch) Netzwerk Schweiz (Deutsch) Timer Schweiz (Deutsch) Bitle Schweiz (Deutsch) Netzwerk Schweiz (Deutsch) Bitle Schweiz (Deutsch)	Wählen Sie unter System-Menü die Option Werkseinstellungen und bestätigen Sie mit OK.
3.	Werkseinstellungen Alle Senderdaten werden gelöscht J= Nein OK © wähkes Zurick	Bestätigen Sie nun das Zurücksetzen mit Ja und der OK Taste um die Werkseinstellungen Ihres TV-Gerätes zu aktivieren. Hinweis: Dabei gehen sämtliche Ihrer bestehenden TV- Einstellungen verloren.
4.	Werkseinstellungen wiederhergestellt. Fernseher startet automatisch neu. Fernseher nicht ausschalten	Warten Sie, bis das TV-Gerät wieder neu gestartet ist.
5.	Menüsprache Doutsch English Franjsis Narsk Polski Srpski Svenska Čeština Hirvatki Magyar Slovenskina Italiano Suomi Slovenčna Latviešu Portuguka Portuguka Nederlands walen Speickem minister Speickem vikine	Wählen Sie die gewünschte Menüsprache aus und bestätigen Sie mit OK .





Für einen Suchlauf mit SKY-Programmen (verschlüsselt) wählen Sie den Punkt "Ausführlich" aus, <u>ohne SKY-</u> Programme den Punkt "Schnell".

Jetzt geben Sie folgende **Parameter** ein:

-Frequenz: <u>290000 MHz</u> -Mo -Netzwerk-ID: <u>01111</u> -Syn

-Modulation : <u>256 QAM</u> -Symbolrate: <u>6900 KS/s</u>

Wählen Sie **Auto Setup starten** an und bestätigen Sie Ihre Eingaben mit **OK**.

Status	0%			
Dieser Vorga	ng beansprucht etwa 3 Minuten.			
Nr.	Sendername	Тур	Qualität	
504	TC glitz* HD	Pay TV	100	
505	TC Disney Cinemagic HD	Pay TV	100	
506	TC Cartoon Network HD	Pay TV	100	
507	TC Discovery HD	Pay TV	100	
508	TC National Geogr. HD	Pay TV	100	
509	TC National Geo Wild HD	Pay TV	100	
Free TV: 1	Pay TV: 288	Radio: 220		
	Suche läuft			

Warten Sie, bis der automatische Sendersuchlauf abgeschlossen ist und bestätigen Sie mit der Taste OK. Folgen Sie den Anweisungen des TV-Gerätes.