Kurzanleitung Sendersuchlauf

Samsung Jahrgang 2011 bis 2013 Model UE40D6300 und typähnliche Geräte



Sendersuchlauf

1.	Bild TV-Empf. Kabel Ton Land Land Sender Autom. Sendersuchlauf Man. Sendereinstellbung Sender Senderliste übetrag. Senderliste übetrag. Netzwerk Frinsabstimmung Setellit ensystem System Setellit ensystem Setellit ensystem	Drücken Sie auf Ihrer Fernbedienung die Taste MENU . Es erscheint das Hauptmenü. Wählen Sie im Hauptmenü Sender und prüfen Sie ob TV-Empf. Auf Kabel eingestellt ist. Öffnen Sie den Menüpunkt Land .
2.	Land Digitaler Sender Schweit Analogsender Schweit Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co	Wählen Sie bei Digitaler Sender und Analogsender die Option Österreich aus. Bestätigen Sie die Eingabe mit der Return Taste.
3.	Sender TV-Empl, Kabel Land Autom. Sendersuchlauf Man. Sendereinstellung Senderliste übertrag. Felnabstimmung Satellitensystem	Wählen Sie den Menüpunkt Autom. Sendersuchlauf .
4.	Autom. Sendersuchlauf Autom. Sendersuchlauf Suchoptionen für Kabel	Wählen Sie den Menüpunkt Autom. Sendersuchlauf .

5.



Starten Sie den Vorgang mit Start.

6.



Wählen Sie die Option **Kabel/Digital** aus und bestätigen Sie mit **Weiter**.



Geben Sie folgende Parameter für einen Suchlauf <u>ohne</u> <u>SKY-Programme</u> ein.

Suchlaufmodus: <u>Netzwerk</u> Netzwerk: <u>Manuell</u> Netzwerkkennung (ID): <u>01111</u> Frequenz: <u>290000 KHz</u> Modulation: <u>256 QAM</u> Symbolrate: <u>6900 KS/s</u>

Für einen Suchlauf <u>mit SKY-Programmen (verschlüsselt)</u> wählen Sie unter dem Punkt Suchlaufmodus **"Voll"** aus.

Bestätigen Sie die Eingabe mit Weiter.

Nach einer kurzen Suche wird Ihnen angezeigt wie viele Sender gefunden wurden. Somit ist der Vorgang abgeschlossen.