Kurzanleitung Sendersuchlauf

Samsung Jahrgang 2013-2015 Model UE40ES6570 und typähnliche Geräte





Sendersuchlauf

Für die Erstinbetriebnahme Ihres TV-Gerätes (Auslieferzustand) folgen Sie bitte den Anweisungen ab Schritt 4. Bei Ausführung der Schritte 1 bis 3 wird Ihr TV-Gerät neuinitialisiert. Dabei gehen sämtliche Ihrer bestehenden Geräte-Einstellungen verloren.

1.	© TV Set Bild Einstell. Con Zeit System Netzverk Vinterstützung Unterstützung Unterstützung Datendienst Datendie	Drücken Sie auf Ihrer Fernbedienung die Taste MENU . Wählen Sie im Hauptmenü System aus.
2.	System System System Sinese System Sinese Si	Wählen Sie unter System die Option Einstellungen .
3.	Einstell. > Start Willionmen beim Selpe von Sensung Smart TV. Bei desem Vorgang wird das Netzwerk konfiguriert, nach Sendem gesucht und die TV-Software aktualisiert. Starten Sie den Senga, indem Sie d. PN mit den Zifferntasten d. Fernbed, eing.	Bestätigen Sie nun das Zurücksetzen mit dem PIN. Falls Sie den PIN nicht verändert haben, gilt der Stan- dard PIN 0000 . Hinweis: Dabei gehen sämtliche Ihrer bestehenden TV- Einstellungen verloren.
4.	Einstell > Menüsprache Wilhèen Sie die gewünschts Sprache eis. e English 6 Easti 6 Soomi 8 Françuis 1 Deutsch 1 Deutsch	Wählen Sie die gewünschte Menüsprache aus.
5.	Einstell. > Modusauswahl Wo verwenden Sie den TV? Withers Sie ^{Miturgebrauch} • Privatgebrauch • Privatgebrauch • Shop-Demo	Wählen Sie den gewünschten Modus aus.

5.	Einstell. > Netzwerkeinstellungen (1/5) Netzwerklabel angeschlossen. Witten Sin Wolker, um des tabelgebundene Netzwerk zu konfigurieren. Zurkk Wenn Sie eine Verb. mit einem Draholossetzwerk herstellen möchten, ziehen Sie das Netzwerklabel ab.	Auf Wunsch kann Ihr Gerät an das Internet angeschlos- sen werden. Für die weiteren Einstellungen ohne Netzwerk wählen Sie Überspringen . Option Netzwerk: Zusätzliche Informationen finden Sie in der Bedie- nungsanleitung Ihres TV-Gerätes.
6.	Einstell. > Land Das Land withlen. 8 Österreich 9 Deutschland • Schweiz	Wählen Sie das Land Österreich aus.
7.	Einstell. > Autorn. Sendersuchlauf (1/9) Sanderninstellung: Die es orlorderlich, an Fernangerik Sander zu suchen und einzustellen?	Bestätigen Sie die Ausführung des Sendersuchlaufs und wählen Sie Weiter .
8.	Einstell. > Autom. Sendersuchkauf (2/9) Suchoptionen für autom. Sendersuchkauf einstellen igital und Analo Digital Analog mestifisid a a a Kabel a a a Satellit a Digital Cherge	Wählen Sie für den korrekten Sendersuchlauf in Ihrem Kabelnetz (Kabel/DVB-C) folgende Parameter aus: Kabel = Digital <i>Hinweis: Nur Digital und nicht "Digital und Analog"</i> Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit Weiter .

9.

utom. Sendersuchla	uf		
Legen Sie Optionen f	ür die Suche nach Ki	abelsendern fest.	
Anbieterauswahl	UPC	Hiermit wählen Sie einen	Rücks.
Suchlaufmodus	Schnell	Kabel-Dienstanbieter.	Zurück
Netzwerk	Manuell		Wetter
Netzwerkkennung	585		Abbr.
Frequenz	306000 KHz		
Modulation	256 QAM		

Für den korrekten Suchlauf benutzen Sie bitte folgende Einstellungen:

Ohne SKY-Programme:

- Anbieterauswahl = Andere
- Suchlaufmodus = Schnell
- Netzwerk = Manuell
- Netzwerkkennung (ID) = <u>01111</u>
- Frequenz = <u>290000 kHz</u>
- Modulation = <u>256 QAM</u>
- Symbolrate = 6900 KS/s

Bestätigen Sie die Eingabe mit Weiter.

Mit SKY-Programmen (verschlüsselt):

- Anbieterauswahl = Andere
- Suchlaufmodus = Voll

Die einzelnen Einstellungen können mit der Taste **OK** ausgewählt und verändert werden.

